



Gepäckbrücke mit Kofferträger HONDA GL 1100

Artikel-Nummer: 650.130 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fussrastenstreben	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 60
2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 40 mm
8 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm	12 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
2 Rundgummifedern 5218 195	8 selbstsichernde Muttern M 6
3 selbstsichernde Muttern M 8	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Sechskantschraube M 8 x 25	1 Kunststoffscheibe \varnothing 24 x \varnothing 8,5 x 2 mm
2 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick	2 Hutmuttern M 8

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Chromhaltebügel demontieren; er entfällt.
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

In den seitlichen Befestigungsbohrungen des Haltebügels am Rahmenende werden die Rundgummifedern 5218 195 montiert. Hierzu von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 35 durchstecken und die Rundgummifedern aufschrauben.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert.
Die seitlichen Befestigungswinkel werden an den Rundgummifedern angebracht. Hierzu die U-Scheiben \varnothing 8,4 mm und die Hutmuttern verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 angebracht.

Die Bohrungen in der Mitte des Bügels auf den Kotflügel übertragen (bohren) und zwischen die Bügellasje und den Kotflügel die Kunststoffscheibe \varnothing 24 x \varnothing 8,5 x 2 mm zwischenfügen. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 25 verwenden.

Die Fussrastenstreben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigung mit den Originalschrauben angebracht.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert, wobei jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7mm als Abstandhalter zwischengeschoben wird.

An der hinteren Befestigung wird jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 40 mm zwischengeschoben und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 60 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwendet.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!**