


Gepäckbrücke
YAMAHA XJR 1300 bis Bj. 2003
Ausführung B

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel- Nummer: 650.482 01 01 schwarz
650.482 01 02 chrom

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30
1 Rohradapter links	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Rohradapter rechts	6 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	2 Sprengringe Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sprengringe Ø 8,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm
2 selbstsichernde Muttern M 6	2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm

Montagehinweise:

=====

Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank abnehmen und Heckverkleidung demontieren. Die ausklappbaren Gepäckhaken demontieren; sie entfallen. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Rohradapter

Vorne oben (A): Die Befestigung erfolgt über der oberen Federbeinbefestigung. Hierzu die Originalschrauben lösen; sie entfallen. Zur Demontage Spezialwerkzeug Torx TR 40 verwenden. Die Linsenkopfschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben und Sprengringen zur Montage verwenden. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm unterlegt.

Vorne unten (B): Zwischen Soziusfussrastenausleger und der Auspuffverschraubung mit den Originalschrauben.

Hinten (C): An den deckungsgleich vorhandenen Gewindebohrungen am Rahmen, an denen zuvor die Gepäckhaken montiert waren. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Danach die Heckverkleidung vorsichtig montieren und den Haltebügel mit den Originalschrauben (nur hintere Verschraubung) befestigen.

Befestigung der Gepäckbrücke

Vorne (D): An den vorderen freien Bohrungen des Haltebügels. Die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm als Abstandshalter einsetzen und zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Hinten (E): Die Verschraubung erfolgt von innen direkt an den Laschen der Rohradapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die Gepäckbrücke mit max. 7 kg beladen werden darf, ansonsten kann es zum Rahmenbruch kommen.

Weiteres Zubehör für die XJR 1300:
Verchromter Motorschutzbügel, Art. Nr. 501.409 00 02.

bitte wenden

