

Solorack mit und ohne Rückenlehne für HONDA VTX 1300 S

**Artikel-Nummer: 611.117
600.117**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
- 1 Linsenkopfschraube M 6 x 16
- 1 Linsenkopfschraube M 6 x 25
- 2 U-Scheiben 8,4 mm
- 3 U-Scheiben 6,4 mm
- 1 selbstsichernde Mutter M 6

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziussitzbank mit Halter demontieren; sie entfällt.

Befestigung vorne (A):

Die vorderen Haltetaschen werden auf dem Kotflügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verschraubt (in den Gewinden des Sitzbankhalters).

Befestigung hinten (B):

Auf der hinteren Sitzbankverschraubung mit der Linsenkopfschraube M 6 x 25 nebst U-Scheibe.

Befestigung des Rückenstrahlers (C):

Dieser wird unter der hinteren Haltetasche des Soloracks mit der Linsenkopfschraube M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er muß senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtet werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör, das mit dem Solorack kombinierbar ist, bieten wir an:

650.931 00 02	Kofferträger für Kunststoffkoffer
625.931 00 02	Packtaschenhalter für Ledertaschen
622.160.980	Ledertankcover mit Tasche
501.931 00 02	Motorschutz- und Zierbügel
410.931 00 02	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel vorne)

Ledertaschen in verschiedenen Ausführungen



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

