

Gepäckträger mit Kofferträger

**YAMAHA TDM 850
ab Bj. 96**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.485 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Blinkerhaltewinkel	4 Blinkerverlängerungskabel á 15cm
2 Aludistanzen 18 x 9 x 20	2 Kunststoffkappen Ø 25 mm
2 Sechskantschrauben M 10 x 50	2 U-Scheiben Ø 10, 4 mm
2 Sechskantschrauben M 8 x 60	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
20 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
12 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 10
2 selbstsichernde Muttern M 8	16 Kunststoffkappen M 6
	2 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den Spoiler hinter der Sitzbank demontieren; er entfällt.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungen der Auspufftöpfe von der Radseite her montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 10 x 50 austauschen.

Die mittleren Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen vorderen Befestigungsbohrungen des Spoilers montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 60 verwenden. Zwischen Befestigungswinkel und Bohrung jeweils eine Aludistanz 18 x 9 x 20 als Abstandshalter zwischenfügen.

An den oberen freien Bohrungen der Befestigungswinkel wird die Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Zusätzlich werden sie an den hinteren seitlichen Befestigungswinkeln der Kofferträger ebenfalls mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kotflügel verläuft und sich zusammen mit der Nummernschildhalterung an den Originalbefestigungspunkten verschrauben läßt.

Die Blinkerhaltewinkel werden an den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt. Die Winkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden dann in den großen Bohrungen der Haltewinkel wie original montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich am Rücklicht vorbei zu den Anschlußkabeln geführt. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln angesetzt werden.

Die Öffnungen in der Verkleidung des Spoilers mit den mitgelieferten Kunststoffkappen verschließen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

