

Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

KTM 1190 Adventure/R

(2013-)

Artikel Nr.: / Item-no.: 8007519 00 01 schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T

(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: 8007533 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008203	Verbreiterung	1	700008203	enlargement
4		Linsenschraube M8 x 40	4		filister head screw M8 x 40
4		U-Scheibe ø8,4	4		washer ø8,4
4		Aludistanz (schwarz) Ø 18 x Ø 9 x 25mm	4		alu spacer (black) Ø 18 x Ø 9 x 25mm
1		Logo Hepco & Becker ø30mm	1		emblem Hepco & Becker



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this tank guard, a second person is helpful.

Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

KTM 1190 Adventure/R
(2013-)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T
(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8007533 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckbrückenverbreiterung: **1**

Die Verbreiterung wird auf dem originalen Gepäckträger verschraubt.

Die Befestigung erfolgt mit den Linsen-kopfschrauben M8 x 40mm und U-Scheiben Ø 8,4.

Zwischen original Brücke und Verbreiterung die Aludistanzen Ø18 x Ø9 x 25mm einsetzen.

Abschließend die Gepäckbrückenverbreiterung ausrichten und die Schrauben festziehen.

Logo einkleben.

Fastening of the enlargement:

at the original rear rack with filister head screws M8 x 40mm and washers Ø 8,4.

Sandwich spacer Ø18 x Ø9 x 25mm between rack and enlargement.

Finally align the enlargement and tighten the screws.

Stick emblem.



GB ACHTUNG
DE CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigegefügte Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

1190	1290	
6507519 00 01	6507533 00 01	Lock it Kofferträger/Lock it side carrier
6617519 00 01	6617533 00 01	Easyrack
6507519 00 01	6507533 00 01	Alurack
8107519 00 09	8107533 00 09	Motorschutzplatte/Skid plate
7007519 00 01	7007533 00 01	Lampenschutzgitter/Headlight grilles

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de