

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany  
  
Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de  
  
Internet: www.hepco-becker.de



## Kofferträger mit Gepäckbrücke SUZUKI GS 550 T

**Artikel-Nummer: 650.328 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Koffersatz links	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Koffersatz rechts	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben Ø 12,5 mm
1 Gepäckbrücke	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 25 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 mm x 3 mm
6 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Haltebügel demontieren; er entfällt.  
Unter die Federbeine anstelle des Haltebügels je eine U-Scheibe Ø 12,5 mm als Abstandshalter fügen.

Vorne werden die Kofferträger über den Federbeinen montiert.

Seitlich erfolgt die Befestigung an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen am Rahmen, an denen zuvor der Haltebügel verschraubt war. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 25 mm zwischenfügen und zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Er dient lediglich zur Versteifung der Kofferträger und wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird vorne direkt an den Laschen der Kofferträger mit Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Hinten erfolgt die Befestigung an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Kofferträger. Als Abstandshalter wird jeweils eine Karosseriescheibe Ø 6,4 x 3 mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**