

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbrücke HONDA VF 500 F, VF 500 F2

Art.-Nr.: 650.160 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Fußrastenstreben	1 Gepäckbrücke
1 Versteifungsbügel	2 Senkinbusschrauben M 8 x 20
2 Senkinbusschrauben M 6 x 30	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
8 U-Scheiben Ø 8,4	16 U-Scheiben Ø 6,4
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm	4 selbstsichernde Muttern M 8
12 selbstsichernde Muttern M 6	2 Blinkerhaltewinkel
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	16 Kunststoffkappen M 6
4 Kunststoffkappen M 8	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker vom Alubügel unterhalb der Sitzbank lösen.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den freien Bohrungen der hinteren Blinker im Alubügel montiert. Hierzu die Senkinbusschrauben M 6 x 30 verwenden. Damit die Muttern der Schrauben angezogen werden können, werden innen in die Alubügel die Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm eingesetzt.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen Gewindebohrungen an der Unterseite des Alubügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen, unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Die Befestigung erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Verschraubungspunkten der Soziusfußrasten. Hierzu die Senkinbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. Hinten wird sie zusammen mit den Befestigungswinkeln der Blinker mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert. Die Winkel so montieren, daß die abgekröpfte Seite **zur Fahrzeugmitte zeigt**.

Achtung: Die Blinkerhaltewinkel sind für links und rechts unterschiedlich!
Dies ist notwendig, damit die Blinker waagrecht und nicht so weit nach oben montiert werden müssen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

