

## Kofferträger mit Gepäckbrücke für

**HONDA CB 750 K 7**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.121 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

### Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Versteifungsstreben	2 Senkinbusschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
6 U-Scheiben Ø 8,4	12 U-Scheiben Ø 6,4
2 U-Scheiben Ø 10,5	2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm
4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 8 x 20

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Den Chrombügel, der um das hintere Ende der Sitzbank verläuft, demontieren; er entfällt. Die Kotflügelbefestigung seitlich am Rahmenende erfolgt mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Den Träger genau mittig ausrichten und die beiden Bohrungen in der Mitte des Bügels auf den Kotflügel übertragen (bohren). Hierzu das Rücklicht demontieren. Zwischen Kotflügel und Bügel werden die beiden Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die Versteifungsstreben werden vorne an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen **innen** mit den Originalschrauben verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger jeweils unter Zwischenschieben von Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm unter Verwendung der Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt.

**Achtung:** Werden Seitenkoffer montiert, so ist darauf zu achten, dass der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspufftopf mindestens 20 mm beträgt. Dies kann notfalls dadurch erreicht werden, dass die Auspufftöpfe durch Anbringen von Langlöchern an der hinteren Halterung nach unten versetzt werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**