

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbrücke für SUZUKI GSX 1100 E/ EF Bj. 84-87

Artikel-Nummer: 650.331 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Fussrastenstreben |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 45 |
| 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Senkinbusschrauben M 6 x 16 | 10 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 10 U-Scheiben Ø 8,4 | 6 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Aludistanzen Ø15 x Ø9 x 15 mm | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 12 Kunststoffkappen M 6 |
| 6 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise:

Das Gepäcksystem ist nur passend für das Modell mit Zentralfederbein.

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Hierzu die Sitzbank abnehmen, damit die Kabelverbindungen gelöst werden können.

Die hinteren Verschraubungen links und rechts des um das Sitzbankende verlaufenden Bügels herausschrauben. In die Bohrungen des Bügels jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 mm einsetzen und darüber die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 8 x 45 anbringen.

Die Fussrastenstreben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden innen an den hinteren Auspufftopfbefestigungen mit den Originalschrauben und Muttern befestigt.

Der Befestigungsbügel wird am Kotflügel in den Bohrungen, in denen vorher die Blinker befestigt waren, mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 angebracht.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18, nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigt. Die Originalblinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

