

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A C B 1

**Art.-Nr.: 650.185 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Blinkerhaltewinkel	1 Befestigungsbügel
4 Verlängerungskabel à 15 cm	28 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	15 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 6 x 45	8 Sechskantschrauben M 6 x 20
6 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
12 Kunststoffkappen M 6	4 Kunststoffkappen M 8

### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die Kunststoffverschalung am Heck demontieren. Die beiden hinteren Blinker abschrauben.

Die untere, vordere Flachstahlstrebe des rechten Kofferträgers wird von der Radseite her mit der Originalschraube der hinteren Auspufftopfbefestigung montiert.

Die untere, vordere Rohrstrebe des linken Kofferträgers wird zusammen mit der Soziusfußraste montiert. Hierzu den Originalbefestigungsstift demontieren, von oben die Sechskantschraube M 6 x 45 durchstecken und auf das überstehende Gewinde, von unten, die Rohrstrebe fügen und mit der selbstsichernden Mutter befestigen.

Die mittleren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden am Rahmen an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen verschraubt. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 35 austauschen. Die schwarze Kunststoffverschalung muß im Bereich der Befestigungswinkel ausgespart werden.

Die Nummernschildhalterung demontieren. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kotflügel verläuft und seine Bohrungen deckungsgleich mit den Befestigungsbohrungen der Nummernschildhalterung sind. Den Bügel mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel verschrauben; hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Werden HEPCO & BECKER – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden am Ende der Kofferträger in den letzten beiden Bohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Die Winkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker wie original montieren und die Kabel mit den Verlängerungskabeln ansetzen.

Nun die Kunststoffverschalung am Heck montieren. Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Konstruktionsbedingt hat der Träger eine max. Zuladung von 20 kg. Der Träger ist passend für alle HEPCO & BECKER – Koffer und Topcases, wobei allerdings die Alu- und Junior-Serie die Beinfreiheit für den Sozius z.T. erheblich einschränken.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

