

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger für MOTO GUZZI V 65 TT

Artikel-Nummer: 650.513 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Blinkerhaltewinkel
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 U – Scheiben Ø 8,4 mm
8 selbstsichernde Muttern M 6	12 U – Scheiben Ø 6,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von der Halterung lösen.

Die vorderen Haltewinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen aber unter den Laschen des Originalgepäckträgers, der am Fahrzeug verbleibt, montiert. Hierzu können die Originalschrauben verwendet werden.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Originalbohrungen der hinteren Blinker mit den Sechskantschrauben M 8 x 30 verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert und zwar so, dass die Abkröpfung **zur Fahrzeugmitte hin** zeigt. Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel wie Original montiert. Zur Verlegung der Blinkerkabel ist es ratsam, eine Bohrung im Durchmesser der Blinkerkabel in dem Kotflügel anzubringen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

