



# Topcaseträger SUZUKI DR BIG ab Bj. 91

Artikel-Nummer: 650.360 01 01 ab Bj. 91

Artikel-Nummer: 650.366 01 01 ab Bj. 92

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====

- |  |   |
|--|---|
| 1 Topcaseträger  | 2 Aludistanzen $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 15 mm |
| 2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 7 mm | einseitig angepaßt  |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 75                                | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20                             |
| 2 U-Scheiben $\varnothing$ 6, 4 x 3 mm dick              | 2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4                            |
| 4 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4                           |   |

**Hinweis: Alu Standard nicht passend.**

*Montagehinweise*

=====

Der Topcaseträger ist zur Montage auf dem Originalgepäckträger bestimmt. Er ermöglicht die Montage der HEPCO & BECKER Topcases mittels Schnellverschluß.

Die vorderen unteren Befestigungsschrauben (Inbus) des Originalgepäckträgers lösen. In die frei gewordenen Bohrungen die Aludistanzen (mit der angephasteten Seite nach innen) einsetzen. Darüber werden die vorderen Befestigungslaschen des Topcaseträgers mit den Inbusschrauben M 8 x 75 montiert.

Die jeweils zwei Befestigungsschrauben der Blinkerlaschen an dem Originalgepäckträger lösen.

Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel des Topcaseträgers werden an den hinteren Bohrungen der Blinkerhaltetaschen mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 innen montiert. Als Abstandshalter jeweils eine U-Scheibe  $\varnothing$  6,4 x 3 mm dick zwischenschieben. Die Blinkerhaltetaschen werden von unten montiert, sie sitzen somit etwas tiefer gegenüber der Originalposition.

Die vordere Verschraubung der Blinkerlaschen geschieht ebenfalls mit den Sechskantschrauben M 6 x 20, wobei jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  7 x 7 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

