

# Kofferträger YAMAHA XV 1600 Wild Star

**Artikel- Nr: 650.499 00 02 chrom**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	4 Aludistanzen $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 20 mm
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50	4 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
8 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 selbstsichernde Muttern M 6	

## Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Montage der Kofferträger:

#### Befestigung vorne unten:

Außen an den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenaufnahmen am Rahmen mit den Originalschrauben.

### Montage der Kofferträger:

#### Befestigung vorne und hinten oben:

An den Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der mitgelieferten Aludistanzen  $\varnothing$  15 x 9 x 20 mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm verwenden. Die Originalschrauben entfallen.

### Montage des Versteifungsbügels:

Der Versteifungsbügel verläuft zwischen Nummernschildhalter und Kotflügel; er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Die Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.411/600.411	Solorack mit und ohne Rückenlehne
611.499/600.499	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
650.499 01 02	Gepäckbrücke
501.499	Schutz- und Zierbügel

