

Gepäckbrücke mit Kofferträger für KAWASAKI KLR 250

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
650.236 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Versteifungsstreben |
| 1 Versteifungsbügel | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 25 | 2 Senkschrauben M 8 x 45 |
| 5 U-Scheiben Ø 8,4 | 12 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 30 | 1 Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 13 mm |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 2 Gepäckbrückenhaltebügel |
| 12 Kunststoffkappen M 6 | 8 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben im Originalposition.

Die beiden Originalhaltegriffe am Rahmenende demontieren. Die beiden oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Bohrungen der Originalhaltegriffe verschraubt. Links den Träger mit den kurzen Befestigungswinkeln verwenden und mit den Originalschrauben anbringen.

Der rechte Kofferträger wird vorne ebenfalls mit der Originalschraube montiert, hinten kommt zwischen Rahmen und Lasche die Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 13 mm. Zur Befestigung die Sechskantschraube M 8 x 25 verwenden. Linksseitig wird der Gepäckbrückenhaltebügel über den Kofferträgerwinkel montiert, rechtsseitig darunter, wobei die Aludistanz an der hinteren Befestigung zwischen Gepäckbrückenhaltebügel und Kofferträgerwinkel eingefügt wird.

Die beiden Versteifungsstreben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden zusammen mit dem hinteren Rahmenteil oberhalb der Schwingenaufnahme von innen verschraubt. Hierzu die Originalschrauben demontieren. Von der Radseite her (innen) jeweils eine Senkschraube M 8 x 45 durchstecken, von außen jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 x Ø 30 darüber und mit den selbstsichernden Muttern M 8 befestigen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er dient zur Versteifung der Kofferträger und wird nicht mit dem Kotflügel verbunden.

Die Gepäckbrücke wird an den kleinen Laschen der Gepäckbrückenhaltebügel direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

bitte wenden !

