

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB 650 C ab Bj. 1981

Artikel-Nummer: 650.116 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Stützstreben	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 13 mm
2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 20 mm	12 U-Scheiben \varnothing 8,4
16 U-Scheiben 6,4	6 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 U-scheiben \varnothing 10,5

Montagehinweise

=====

Der Gepäckträger ist passend für das Modell mit zwei Federbeinen und ohne Kunststoffhöcker hinter der Sitzbank.

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Chrombügel demontieren; er entfällt. Den Kotflügel am Rahmen mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Die Original-U-Scheiben kommen unter die Laschen und die mitgelieferten U-Scheiben \varnothing 10,5 über die Laschen.

Seitlich werden die Kofferträger nicht am Motorrad verschraubt.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Die Kofferträger mittig ausrichten und die Bohrungen in der Mitte des Bügels auf dem Kotflügel anreißen und \varnothing 8,5 mm bohren. Zwischen Kotflügel und Bügel werden als Abstandshalter die Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 20 geschoben und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit den Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird von innen an den Befestigungspunkten der Kofferträger vorne von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montieren. Hinten wird beidseitig eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 13 mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die Stützstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Sie werden mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten an den Rahmenauslegern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren

