

# Gepäckbrücke für HONDA XL 600 LM

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.168 01 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Senkinbusschrauben M 6 x 20
1 Flachstahladapter links	2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
1 Flachstahladapter rechts	6 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35	2 Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 7 mm
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 5 mm

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

## Montagehinweise

Die hinteren Blinker und die Originalgepäckbrücke verbleiben im Originalzustand.

Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen demontieren.

Links wird der Flachstahladapter mit dem angeschweißten Winkel verwendet. Dieser wird vorne an der Sitzbankbefestigung verschraubt. Hierzu wird die Originalschraube gegen die mitgelieferte Linsenkopfschraube M 8 x 35 getauscht. Als Abstandshalter wird an der Verschraubung eine Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 7 mm zwischengefügt.

Hinten wird der Flachstahladapter über dem Helmschloß mit der Originalschraube montiert.

Rechts vorne wird der Flachstahladapter analog links montiert.

Rechts hinten erfolgt die Montage an der hinteren Auspuffhalterung mit der Originalschraube, wobei dieser zwischen Rahmen und Auspuffhalterung geschoben wird.

Die Kunststoffverschalung wieder montieren.

Die Gepäckbrücke wird vorne außen über den Laschen der Flachstahladapter montiert. Hierzu die Senkinbusschrauben M 6 x 20 verwenden, die von innen montiert werden.

Zur Befestigung der hinteren Halterung der Gepäckbrücke müssen die Bohrungen links und rechts auf die Originalbrücke übertragen werden (bohren  $\varnothing$  6,5 mm). Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 mm verwenden und als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  7 x 5 mm zwischenschieben.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie auch die beigefügten Serviceinformationen.**