

Gepäckbrücke SUZUKI 750 / 1100 Katana

Artikel-Nummer:
650.311 01 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Rohradapter links/rechts
2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 15 mm	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 U-Scheiben 8,4
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 selbstsichernde Muttern M 6
8 U-Scheiben \varnothing 6,4	2 Aludistanzen für Blinker \varnothing 25 x \varnothing 19 x 28 mm
2 flache Muttern M 10 x 1,25	
8 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen und Kunststoffverkleidung der Rücklichtkonsole abschrauben.

Die hinteren Blinker samt Halterung vom Rahmen lösen. In die frei gewordenen Bohrungen werden die hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Rohradapter montiert und zwar unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 15 mm. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die vorderen Laschen der Rohradapter werden über den Federbeinen montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den nach oben gehenden Laschen der Rohradapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die hinteren Blinker werden in den grossen Bohrungen der hinteren Laschen der Rohrbügel montiert. Damit sie nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Blinkerhohlschrauben lösen. Sie sind im Blinkerhalter zusammengeschraubt. Die Vierkantzwischenstücke in den Schraubstock spannen (zum Anhalten) und die Hohlschrauben lösen. Die Blinker dann mit den Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 19 x 28 mm und den flachen Muttern M 10 x 1,25 montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

