

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger KAWASAKI Z 750 Twin LTD

Artikel-Nummer:
650.205

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 10 x 40
2 Senkinbusschrauben M 8 x 20	12 U-Scheiben 6,4
4 U-Scheiben 8,4	2 Gummi-U-Scheiben
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

=====

Der Gepäckträger wird in zwei Ausführungen geliefert:

- für Modelle mit Kettenantrieb
- für Modelle mit Beltdrive

Die Ausführungen unterscheiden sich dadurch, daß die vordere Lasche des linken Kofferträgers unterschiedlich ist.

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Chrombügel entfernen; er entfällt. Die hinteren Blinker vom Haltegestänge lösen. Das Helmschloß rechts unterhalb der Sitzbank lösen; es entfällt.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Dabei wird eine Original-U-Scheibe unter den Laschen und eine über den Laschen montiert.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den Gewindebohrungen, in denen vorher der Chrombügel befestigt war, unter Zwischenlegen von einer Gummi-U-Scheibe mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden unten an den kleinen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 und den selbstsichernden Muttern verschraubt. Sie werden zusammen mit den Soziusfußrasten innen angebracht. Hierzu die Sechskantschrauben M 10 x 40 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Der Bügel wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Alu-Adaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Gepäckbrücke wird mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 direkt an den Laschen der Kofferträger verschraubt.

Die hinteren Blinker werden auf die Bolzen der Kofferträger aufgeschoben und mit den Originalschrauben verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

