Griffschutz / Handle protection set

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126512 00 01
Schwarz/black

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126537 00 01
Schwarz/black

Nur in Verbindung mit Original BMW Handschutz montierbar
Can only be mounted together with the original BMW plastic hand protection

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	**700010210**	**Griffschutz links**	**1x**	**700010210**	**Handle protection left**
1x	**700010211**	**Griffschutz rechts**	**1x**	**700010211**	**Handle protection right**
1x	**700010212**	**Schraubensatz:**	**1x**	**700010212**	**Screw kit:**
4x		Senkschraube M8x60	4x		Countersunk screw M8x60
4x		Zylinderschraube ISK M5x25	4x		Allen screw M5x25
2x		Senkschraube M10x60	2x		Countersunk screw M10x60
4x		U- Scheibe Ø6,4xØ18	4x		Washer Ø6,4xØ18
4x		Senkscheibe ø8,4	4x		Countersunk washer ø8,4
4x		Stahldistanz Ø16xØ12x16 schwarz	4x		Steel spacer Ø16xØ12x16 black



Kann zusammen mit der Original Navihalterung montiert werden.
Can be mounted together with the original navi mount.

211118/100119/020419/190223/220424/220424

Griffschutz / Handle protection set

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126512 00 01
Schwarz/black

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126537 00 01
Schwarz/black

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt !

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change !

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Schrauben der Lenkerklemmung auf einer Seite sowie die an den Lenkerenden entfernen, alle Schrauben entfallen.
Sollte die originale Navihalterung montiert sein, so muss diese zunächst demontiert werden.
Die Originalschrauben entfallen.
Die eingeschraubten 6-Kant Distanzen bleiben am Fahrzeug und ersetzen die mitgelieferten Stahldistanzen.

Remove the screws of the handlebar clamp on one side and those at the ends of the handlebars, all screws are obsolete. If the original navi mount is installed, it must first be removed. The original screws are obsolete.
The screwed-in hexagon spacer remain on the vehicle and replace the steel spacers in this kit.

Griffschutz / Handle protection set

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126512 00 01
Schwarz/black

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126537 00 01
Schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes mitte:
über der Lenkerverschraubung. mit Senkschrauben M8x60 und Senkscheiben Ø8,4. Zwischen Lasche und Klemmung die Stahldistanzen ø16xø12x16 fügen.

Fastening of the handle protection bar middle:
at the handle bar bolting with countersunk screws M8 x 60 and countersunk washer ø8,4. Add the steel spacer ø16xø12x16 between the lug and the handlebar clamp.



Montage ohne Original-Navihalterung
Fastening without the original navi mount

1



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes mitte:
Zwischen den nun freien 6-Kant Distanzen und der Navihalterung mit den Zylinderschrauben M5x25 sowie den originalen U-Scheiben. Zwischen die Gummipuffer der Halterung und den Griffschutzlaschen die U-Scheiben Ø6,4xØ18 fügen.
Vorsicht: Die kleinen Stahldistanzen in den Gummipuffer nicht verlieren!

Fastening of the handle protection bar middle:
Between the now free hexagon spacers and the navi mount with allen screws M5x25 and original washers. Add the washers Ø6,4xØ18 between the rubber buffers of the holder and the handle protection tabs.
Caution: Do not lose the small steel spacers in the rubber buffer!

Montage mit Original-Navihalterung
Fastening with the original navi mount

1



Griffschutz / Handle protection set

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126512 00 01
Schwarz/black

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42126537 00 01
Schwarz/black

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes seitlich links und rechts:
Zusammen mit dem Original Handschutz.
Die Verschraubung erfolgt mit den Senkschrauben M10x60.

Fastening of the handle protection bar left and right:
at the original handlebar over the plastic hand protector.
Fix it with countersunk screw M10x60.

2



(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de