HECKSCHUTZBÜGEL/ REAR GUARD

HONDA CL 500
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5049543 00 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700013806 Heckschutzbügel links
1x 700013807 Heckschutzbügel rechts
1x 700013808 Schraubensatz:

2	Sechskantschraube M8x40
1	Sechskantschraube M8x30
1	Sechskantschraube M8x25
4	U- Scheibe Ø8,4
1	Aludistanz Ø25xØ9x5
4	Kunststoffkappe M8

Content

1x 700013806 Rear guard left
1x 700013807 Rear guard right
1x 700013808 Screw kit:

2	Hexagon bolt M8x40
1	Hexagon bolt M8x30
1	Hexagon bolt M8x25
4	Washer Ø8,4
1	Alu spacer Ø25xØ9x5
4	Plastik cap M8





100424

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.
Links die Schrauben des Soziusfußrastenhalters entfernen, diese werden wiederverwendet.

Remove the two screws underneath the seat on the right and left; these are no longer required.
On the left, remove the screws of the pillion footrest bracket; these will be reused.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Heckschutzbügel rechts/links vorne:
Am nun freien Gewinde mit der Sechskantschraube M8x40 und U- Scheibe Ø8,4.
Abdeckkappen fügen.

Fastening of the rear guard right/left front:
On the now free thread with hexagon bolt M8x40 and washer Ø8,4.
Join the cover caps.

2x



2x



2x



1



Montage Heckschutzbügel rechts hinten:
Am nun freien Gewinde mit der Sechskantschraube M8x30 und U- Scheibe Ø8,4.
Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ9x5 fügen.
Abdeckkappe fügen.

Fastening of the rear guard right rear:
On the now free thread with hexagon bolt M8x30 and washer Ø8,4.
Insert the alu spacer Ø25xØ9x5 between the bracket and frame.
Join the cover cap.

1x  **1x** 

1x  **1x** 

2



Montage Heckschutzbügel links hinten:
Am nun freien Gewinde mit der Sechskantschraube M8x25 und U- Scheibe Ø8,4.
Abdeckkappe fügen.

Fastening of the rear guard left rear:
On the now free thread with hexagon bolt M8x25 and washer Ø8,4.
Join the cover cap.

1x 

1x  **1x** 

3



Montage Heckschutzbügel links vorne unten:
Mit den Originalschrauben zwischen Soziusfußrastenhalter und Rahmen.

Fastening of the rear guard left front bottom:
With the original bolts between the pillion footrest bracket and the frame.

4



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de