

Gepäckbrücke für KAWASAKI ZX 750 GP, ZX 750 Turbo

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.215 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Rohradapter rechts | 1 Rohradapter links |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Inbusschrauben M 8 x 65 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Aludistanzen $\varnothing 22,3 \times \varnothing M 8 \times 15 \text{ mm}$ | 8 U-Scheiben $\varnothing 6,4$ |
| 4 U-Scheiben $\varnothing 8,4$ | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| | 8 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Helm- und Sitzbankverriegelungsschloss bleiben funktionstüchtig.

Sitzbank abnehmen. Haltegriff und Kunststoffverschalung hinter der Sitzbank demontieren.

In die offenen Rahmenrohre werden die Aludistanzen eingesetzt. Damit das Gewinde hierbei nicht beschädigt wird, die Sechskantschrauben M 8 x 20 vollständig einschrauben und darauf die Hammerschläge ansetzen. Die Aludistanzen bis sie mit den Rahmenrohren bündig sind, einschlagen.

Die hinteren Befestigungslaschen der Rohradapter links und rechts an den Aludistanzen verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verwenden.

Hiernach die Kunststoffverschalung und den Haltegriff wieder montieren. Sitzbank aufsetzen.

Die vorderen Haltewinkel der Rohradapter links und rechts werden an den hinteren Verschraubungspunkten der seitlichen Alubügel mit den Inbusschrauben M 8 x 65 nebst U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Laschen der Rohradapter jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-scheiben $\varnothing 6,4$ und selbstsichernden Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

